PHメーター

Model OT-2101 取扱説明書

このたびは、PHメーター OT-2101を お買い上げいただきありがとうございます。 本器は、すぐれた技術から創り出された信 頼性の高い測定器です。はじめにこの「取 扱説明書」をよくお読みいただき、本器の 操作に慣れてから、性能を充分に発揮さ れるようにご使用下さい。

使用前に必ずお読み下さい

※ 付 品 (ネイル No. 7) に し い ト。

土壌センサー8-2101-1 は先端がガラス製になっております。 素材の特性上、非常 硬い土壌での御使用に際し、添付しましたネイルを用いて、突き刺せるように土壌を に割れやすくなっていますので、くれぐれもご注意下さい。

柔らかくして下さい。硬い土壌にいきなり突き刺すとセンサー先端が破損する場合が あります。(誤使用におけるセンサー故障につきましては保障の対象外になります)



1. 特徵

- *小型軽量、ハンディタイプのPHメーターです。
- 0~14PHを分解能0.01PHで測定します。
- 校正用VRで簡単にPHセンサーのPH校正ができます。
- スティックタイプのPHセンサープローブを使い、ゲル 状の半固形物や土壌に直接差し込んでPH値を測 定できます。

2. 仕様


オ

示: LCD、3.5桁表示 表 測 定 範 囲:0~14PH(PH) 分 解 能: 0.01PH(PH) 精度(15℃~35℃、25℃にて校正後): ±0.07PH(PH5~PH9) ±0.1PH (PH4~PH5, PH9~PH10) ±0.2PH(PH1~PH3.9、PH10.1 ~PH13) 電池電圧低下表示:「LO BAT | マークを表示 サンプリング時間:約0.4秒 使 用 湿 度:90%RH以下(0~35℃にて) 80%RH以下(35℃~50℃にて) 雷 源: 9V(006P) 電池×1個 消 嚳 雷 流:約DC 2mA 寸 法: 130×71×25mm 重 量:約150g 付 品: 取扱説明書 属

> ション: スティックタイプPHセンサー (S-2101-1) PHセンサー(S-2101-2)

PH4標準液 州686標準液

3. 各部の名称



- 3-3.PHセンサープローブBNCコネクター接続用ソケット
- 3-4.電池収納部/電池カバー
- 3-5. N 認調整用VR (VR2)
- 3-6.PH4調整用VR(VR1)

4. PHセンサーの校正

理想的なPHセンサー(PH電極)は環境温度25℃に おいてpH6%ではOmVの出力を正確に行ないますが、セ ンサーの個体により誤差を生じる場合があります。

また、PHセンサーの起電力は同じPH値でも温度に よって変化します。

PHセンサーのばらついた誤差を取り除き、より精密 な測定を可能にするための校正機能が本器には備わ っています。

校正にはPH4および出係の標準液をご用意下さい。

4-1.2点校正方法

- ①校正するPHセンサーのBNCコネクターを本体のPHセンサープローブBNCコネクター接続用ソケット(図1、3-3)に接続し、PHセンサーの電極部をpHishの標準液に浸して下さい。
- ②電源オンオフスイッチ (図1、3-2)を「ON」 にして下 さい。
- ③電池カバー(図1、3-4)を開けて下さい。 pH6&調整用VR 2(図1、3-5)を回して「686」を表示するように調整して下さい。
- ④次にPHセンサーの電極部を蒸留水で洗浄してから PH4の標準液に浸して下さい。
- ⑤PH4調整用VR 1(図1、3-6)を回して「4.00」を表示するように調整して下さい。

蒸留水で再度洗浄して、上記の校正手順を少なくと も2回以上繰り返して下さい。 以上で2点校正は終了です。

4-2.1点校正方法

- ①校正するPHセンサーのBNCコネクターを本体のPHセンサープローブBNCコネクター接続用ソケット(図1、3-3)に接続し、PHセンサーの電極部をPH7標準液に浸して下さい。
- ②電源オンオフスイッチ (図1、3-2)を「ON」 にして下 さい。
- ③電池カバー(図1、3-4)を開けて下さい。 pHは調整用VR 2(図1、3-5)を回して「6.86」を表示するように調整して下さい。

5. 測定方法

PHの測定を正確に行うために、測定前に校正する ことをおすすめします。

- ①PHセンサーのBNCコネクターを本体のPHセンサー プローブBNCコネクター接続用ソケット(図1、3-3) に接続して下さい。
- ②電源オンオフスイッチ (図1、3-2)を「ON」 にして下 さい。
- ③PHセンサーの電極先端部を被検液に浸して下さい。
- ④表示値が安定したら測定値を読み取って下さい。
- ⑤測定後は電極部を蒸留水で洗浄して下さい。

6. 電池交換

電池電圧が動作電圧以下になるとLCD(図1、3-1) 左上部に「LO BAT」マークが表示されます。(電池電圧が6.5V~7.5Vにて「LO BAT」マークが表示されます)。電池交換をして下さい。

- ①本体背面の電池カバー(図1、3-4)を取り外して下さい。
- ②電池収納部から電池を取り外し、新しい電池(9V電池1個)と交換して下さい。
- ③電池カバーをもとにもどして下さい。

■ 作物の生育に適応したPH --徐作物は中性または微酸性により生育し、強酸性あるいはアルカリ性では生育はあきらかに悪くなり

j

~ ^ *						_																							
4年1月50の0万であくずつで、大学、また、大学と士葬により	是海pH	5~7	9~0	0 \5	2~5	2/2	5.6 階版	関と	5~7	8	9~0	2~6	9~0	3~8	2~7	5~6	5~6	9~0	$5 \sim 6$	9~0	9~0	2~6	9/0	5~5	7~5	^ ~0	^^0	5~6	4 程)
がなる	മ	Y	*	۱,	#		įŲ:	Ŋ	 -	Þ	グラス	グラス	1	٧	<u></u>	_ -			П	ァ	<u></u>			袋	ğ	'nλ	+		K
声を発光に	420	米	Ņ	3	3)	換	₩;	壯	7	Λ	ンナン	11	出	1	クログ	о П	怅	祭	۲	3	I	*	领				F	Ę	
\$ H. 44.	仁	*	+	<u>ئ</u>	+		Ш	囯	ン	7	4.2	7.7	њ	-	长	Ш			₩	K	 			长	₩	R	7		4
:殿性のるいはアルカリ年で1 品質・土壌の性質により異な Hはつぎのとおりです。	最適pH	5.0~6.0	5.5~6.5	6.0~7.0	6.5~7.5	5.2~6.3	5.5~6.5	$5.0 \sim 6.0$	$5.5 \sim 6.0$	6.5 鄰厥	6.2~7.0	5.5~6.5	6.2~7.3	5.6 程度	6.0~7.0	$5.0 \sim 7.0$	6.0~7.0	6.0~6.8	6.0~7.0	$5.5 \sim 6.5$	5.5~6.5	6.0~7.0	6.0~7.0	$5.0 \sim 6.5$	7.0 শ	7.0 程度	$5.0 \sim 6.0$	5.0~7.0	5.2~6.0
で存むておい	名.	ÿ	Ή	Ÿ	Ð	H	+	ン	D								Ш		3								ナゲ	Ÿ	ソ
がある。	物				<u>:</u> /_					-	λ	₽ -	チャ	7				W					レル	ا ا	К	'n	7		
変性 (Minus) (はつ)	作	L															٠,												
育し、海 ン種類・J る土壌p	聚適pH	6.0~7.0	5.0~6.0	5.0~7.0	$5.5 \sim 6.8$	6.2 程版	6.0~6.5	$5.5 \sim 6.0$	5,3~6.6	$5.5 \sim 6.5$	$6.0 \sim 6.5$	$6.5 \sim 7.0$	$6.5 \sim 7.0$	5.5~7.0	6.0~6.5	$6.0 \sim 7.0$	6.0~7.0	$5.7 \sim 7.4$	$6.0 \sim 6.5$	6.0~7.0	6.0~7.0	$6.0 \sim 6.8$	$6.0 \sim 7.5$	$5.2 \sim 6.0$	5.5~6.5	6,0~6,9	6.0~6.5	$5.0 \sim 6.0$	5.2~6.5
4 46 15	袙	Λ	ul V	#	H	H	宋	₩.	14	Λ	ン	7	シ	1	1	ンシ	#	午								釈	۱Ņ	<u>'</u> '	Ш
は関節	物	ソ シ	7	ィ	シャ	Ь Д	/ コロン	Y II	ッセト	Л П	Ţ	ひむ	?	フラブ	Ц ý. I	・・ナセン	۱ ۲		۲ 11	*	ķ		ひしい	敜		λ			ソツ
第三の一	作	11	ヾ		4	4	<u>۷</u>	П	۱Ņ	_	۲	<	#	4	ガー	<u> </u>	W	/Υ	1]	K	7	ħ	₭		7	Ÿ	11	Ţ,	4
ド1ままた 育に対す 7ます。作	最適pH	8~5	5~6	6~5	5~7	0~7	5.8~6.7	9~0	5~6	2~0	5~6	5~7	5~6	9~0	2~0	0~7	5~6	5~6	5 - 6	5-7	2~0	5~7	7~7	7~0	9~0	7~0	8~6	5~7	5~6
	名	捆	語	篇	黙	拟	۲	ŢIJ	Н														п						Ţ
- 城1 F物に 。 作物の ちがいが2	物	語如								h J	۲	П	米子	П Ф	Þ		۱ ا	*	ソケ	ΙŅ	λ	Ŋ	가는 다.			ーガニ	<i>ү</i>	,	፟፟፟
これは	布	×	¥	と	K	÷	ン	+	Ŋ																÷	<u> </u>	Ŋ	Ł	Π

保証書

保 証 規 定

- 1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は無償で修理いたします。
- 2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 3. 保証書の再発行はいたしません。
- 4. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - a 不適当な取扱い、使用による故障
 - b 設計仕様条件をこえた取扱い、または保管に よる故障
 - c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造ま たは修理に起因する故障
 - d その他当社の責任とみなされない故障

機和	重名	OT-2101	٤	リアルNo.		
保証	E期間		年	月	日より1ヵ年	F
お	お名	前	•			様
客様	ご住	所				
17K	電話	番号				<u>'</u>
販売店	住所	店名		•		

販売店様へ

お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

販売元

〒107-0062 東京都港区南青山3-2-6(関口ビル)



TEL 03(3408)8144(代) FAX 03(3408)8313

各温度におけるpH値

つ。海際	45	09	22	09	0/	08	06	<u> </u>	
pH値	6.98	6.95	6.92	6.90	6.88	6.86	6.85	6.84	6.84
温度°C	0	5	10	15	20	25	30	35	40
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		i		1	1	1
pH値	4.04	4.06	4.08	4.10	4.12	4.16	4.20	4.23	
温度。こ	45	50	55	09	70	80	06	95	
pH値	4.01	4.01	4.00	4.00	4.00	4.01	4.01	4.02	4.03
温度。こ	0	5	10	15	20	25	30	35	40
		· ·							

pH値	6.83	6.83	6.84	6.84	6.85	6.86	6.88	6.89	
温度。こ	45	50	52	09	0/	08	06	96	
pH値	6.98	6.95	6.92	06.9	6.88	6.86	6.85	6.84	6.84
道度°C	0	5	10	15	20	25	30	35	40